

## 穿孔長の調整方法

- ① モンキーやスパナを使って、六角ナット (A) を緩めます。
- ② ガイドの先端部分 (B) を手元に引き、長さ調整棒 (ストッパーネジ) の先端をマイナスドライバー等で回します。この時、右に回すと (時計回り) 穿孔できる深さが深くなり、反対に左に回すと浅くなります。  
  
必要な長さに調整できたらガイドの先端を元に戻します。
- ③ ①で緩めた六角ナットをしっかりと締め付けます。

以上で深さの調整は、完了です。

